Abbildung nicht maßstabsgetreu

Nicht alle Kabel sind abgebildet

3 LI-PO LADEN

in das Menü zu gelangen.

▲ LIPO-BALANCER LADEN

in das Menü zu gelangen

men und die Ladeparameter einzustellen. Die Ladeparameter können zwischen 0,1

und 6,0 Ampere (A) gewählt werden. Die Spannung Volt (C) ist von der Anzahl der

gleiche Spannung und Kapazität gebracht. Das Balance laden erfordert einen Akku

werden. Drücken Sie dann den **Battery Type/Memory Taste** bis das PROGRAM

Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das BALANCE Menü zu

LiPo BALANCE

A + 5.5A 22,20(65)

SELECT Lithium BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um

mit Balanceanschluss und einen Balancerboard für das Ladegerät.

der Zellen in Serie (B) und dem LiPo Akkutyp abhängig abhängig.

22,2V(6S)

LiPo CHARGE

Zellen in Serie (B) und dem LiPo Akkutyp abhängig abhängig.

A+4.6A

Nicht alle Anschlüsse sind abgebildet

3.70

J. Type

LiPo/LiIo/LiFe

CHK Time 10min

NiMH Sensitivity

D.Peak Defaul

NiCd Sensitivity

Waste Time

CHG>DCHG

∖Key Beer

Buzzer

Saftey Timer

Capacity Cut-Off ON 5000mAh

Alle Anweisungen, Garantien und anderen zugehörigen Dokumente können im eigenen Ermessen von Horizon Hobby, LLC jederzeit geändert werden. Die aktuelle roduktliteratur finden Sie auf horizonhobby.com unter der Registerkarte "Support"

nterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen: **HINWEIS:** Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können sich möglicherweise Sachschäden UND geringe oder keine Gefahr von Verletzungen ergeber

ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden UND die Gefahr von schweren Verletzungen.

WARNUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich ahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen.

WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor dem WARNUNG: Lesen Sie die GESAWITE bediestungsdarfolding, das Produkt nicht Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen oder schwere Verletzungen verursachen.

Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und benötigt gewisse mechanische Grundfähigkeiter Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses

• Schließen Sie immer die die positiven (+) roten Anschlüsse und negativen schwar-Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Überwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, LLC, das Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf iegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, • Laden Sie immer in gut belüfteten Bereichen Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau. Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät darf weder von physisch noch von geistig behinderten oder in ihrer Bewegung eingeschränkten Personen benutzt werden. Auch dürfen Personen, die weder Erfahrung noch Kenntnis im Umgang mit dem Gerät haben, dieses erst nach Anweisungen durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in Betrieb nehmen.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

WARNUNG: Unaufmerksamkeit oder falscher Gebrauch des Produktes in Zusammenhang mit den folgenden Warnungen kann zu Fehlfunktionen, elektrischen Störungen, große Hitzeentwicklung, FEUER, und tötlichen Verletzungen und Sachbeschädigungen führen.

 Lassen Sie das Netzgerät, Ladegerät und Akku niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes.

Versuchen Sie niemals tiefentladene, beschädigte oder nasse Akkus zu laden. Laden Sie niemals Akkunacks, die aus verschiedenen Zellentynen bestehen. Lassen Sie niemals Minderiährige Akkus laden.

Schließen Sie niemals das Ladegerät an eine 12 Volt Autobatterie bei laufenden

tes Ladegerät in Betrieb zu nehmen. Schließen Sie nie an den DC Eingang (Gleichstrom) an eine AC (Wechsel-

stromquelle an).

Ladegerät auch geeignet sind.

Überprüfen Sie immer den Akku vor dem Laden.

werden sollte, oder seine Form (anschwellen) verändert.

 Schließen Sie erst das Ladekabel am Ladegerät an und dann den Akku, um ein verpolen der Anschlüsse zu vermeiden. Trennen Sie die Verbindung nach dem Laden in umgekehrter Reihenfolge

zen (–) Anschlüsse korrekt an.

WARNUNG: Lassen Sie niemals das Ladegerät unbeaufsichtigt. Überschreiten Sie niemals den maximalen Ladestrom. Laden Sie niemals nicht geeignete Akkus oder Akkus im falschen Mode. Falsche oder Fehlbedienung kann zu großer Hitze, Feuer oder tödlichen Verletzungen führen.

ACHTUNG: Bitte stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkus mit den Spezifikationen des Ladegerätes übereinstimmen und die Einstellungen des Ladegerät korrekt eingestellt sind. Ein Nichtbefolgen kann zu großer Hitze und weiteren Fehlfunktionen führen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können. Bitte kontaktieren Sie Horizonhobby oder einen autorisierten Händler wenn Sie Fragen zur Akkukompatibilität haben.

Lademodis Ni-Cd/Ni-MH: Peak; Li-Po/Li-Ion/Li-Fe/Pb: CC/CV

SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperatur 300mA per Zelle

Eingangsspannung | 100–240V AC (50–60Hz) JST_XH Balance Adapter Eingangsspannung 11–18V DC Ladeadapter Bananestecker zu EC3 Akkustecker Leistung 0,1A bis 6,0A (in 0,1A Schritten/80W max.) AC Stromanschluß (eine Region US,EU, AU oder UK) Ladestrom 0,10 bis 2,0A (in 0,1A Schritten/10W max.) OPTIONALES ZUBEHÖR Entladestrom | 0°C bis +50°C

DYN4012 - DC Anschlusskabel **DYN5006** - Ladeadapter Bananenstecker/Deans

DYN5014 - Ladeadapter Bananenstecker/Traxxas DYN5033 - Temperatursensor

BETRIEB DES LADEGERÄTES INHALTSVERZEICHNIS SELBSTTEST UND PROGRAMMAUSWAHL MENÜS Ni-Cd a LITHIUM AKKUS 12 NICKEL-CADMIUM (NI-CD) AKKUS **b** ÜBERPRÜFUNGSZEIT LITHIUM AKKUS LITHIUM AKKUS c NI-MH SENSIVITÄT (PEAK VOLT) **14** NI-CD AKKU ENTLADUNG **d** NI-CD SENSIVITÄT (PEAK VOLT) LIPO-BALANCER LADEN **15** NI-CD ZYKLUSLADUNG e ABSCHALTTEMPERATUR LITHIUM SCHNELLLADUNG **f** AKKUABKÜHLZEIT LITHIUM AKKU EINLAGERN **16** BLEIGEL (PB) AKKUS g SICHERHEITSTIMER LITHIUM AKKU ENTLADUNG 17 BLEIGEL AKKU LADEN h KAPAZITÄTSABSCHALTUNG **18** BLEI GEIL AKKU ENTLADUNG i HINWEIS UND ALARMTÖNE NICKEL METAL HYDRID (NI-MH) AKKUS **BEDIENEREINGABEN** j ABSCHALTUNG ZU GERINGE EINGANGSLEISTUNG NI-MH LADEN 19 AKKUPROFILE SPEICHERN 22 LADEN EINES USB GERÄTES 10 NI-MH AKKU ENTLADUNG **20** AKKUPROFILE ABRUFEN 23 PROBLEMLÖSUNG 21 USER EINSTELLUNGEN F. PROGRAMME 11 NI-MH ZYKLUSLADUNG

SELBSTTEST UND PROGRAMMAUSWAHL MENÜS

Wird das Ladegerät eingeschaltet (ON) erfolgt eine Serie von Selbsttests und im Display wird der Name des Ladegerätes und die Modellnummer angezeigt.

DYNC2015

Nach den Selbstests erfolgt eine andere Displayanzeige (diese kann varieren).

PROGRAM SELECT LiPo BATT


Durch drücken des **Battery/Memory Taste (H)** können Sie aus jedem Menü zurück in das Haupmenü wechseln

2 LITHIUM AKKUS

zu wechseln und gehen zum PROGEM SELECT Lithium BATT Menü. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das Menü zu gelangen. In diesem Menü programmieren Sie die Standardeinstellungen zum Laden von LiPo Akkus. Der LiPo Akkutyp (Li-Po, Li-Ion oder Li-Fe wird im Menü User Setup gewählt oder gewechselt. Bitte sehen sie dazu im Menü PROPGRAM SELECT USER SET.

Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste (H) um zwischen den 7 Hauptmenüs

Drücken Sie die Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) Taste um durch das gewünschte Menü (CHARGE, BALANCE, FAST CHG, STORAGE oder DISCHARGE) für den Akku auszuwählen. Schließen Sie den Akku korrekt an das Ladegerät an. (Zuerst das Ladekabel und dann Balanceranschluss) Drücken Sie den Select/Start Taste (K) und stellen die Ladeparameter wie benötigt ein. Drücken und halten Sie den Select/Start Taste für ca 3 Sekunden bis im Display der Akku geprüft wird und der Ladevorgang beginnt. Bei der Überprüfung wird der Akku mit den Einstellungen am Ladegerät verglichen. Das Display zeigt dann die Akku- und Einstellinformationen. Sollten die Informationen des Akkus R: Ladegerät und S: Einstellungen (A) nicht passen drücken Sie den Battery Type/Memory Taste und ändern die Lithium Akkueinstellungen wie benötigt.



/Li3S 2.0A 12.59V BAL 022;43 01082 A. Eine Balanceladung eines Li-Po Akkus wird durchgeführt.


B. Der Akku hat 3 Zellen in Serie C. Der Ladestrom beträgt 2,0A (2000mAh) D. Die Spannung am Akku beträgt 12,59V E. Es sind aktuell 1082mAh geladen F. Die Ladezeit beträgt 22:43 (22 Minuten und 43 Sekunden)

Während des Ladevorganges können Sie mit Druck auf die Minus (-) Taste Parameterinformationen von End Voltage (Endspannung) Capacitiy Cutoff (Kapazitätsabschaltung), Safety Timer (Sicherheitstimer), Temperature Cutoff (Temperaturabschaltung), und Input Power Voltage (Eingangspannung) abrufen. Drücken Sie die **Plus (+) Taste** um die Spannung jeder einzelnen Zelle zu sehen und die Minus (-) Taste um wieder zurück in das Lademenü zu gelangen. Um während des Ladevorganges den Ladestrom zu ändern, drücken Sie den Select/Start Taste und erhöhen oder verringern diesen dann mit den Plus (+) und Minus (-) Tasten. Ist der Summer eingeschaltet (Buzzer auf ON) ertönt ein Signal wenn der Lade- oder Entladevorgang beendet ist.

Mit Druck auf den **Battery Type/Memory Taste** können Sie zu jedem Zeitpunkt den Lade- oder Entladevorgang stoppen.

- Laden Sie niemals Akkus in extremer Hitze oder Kälte oder in direkter Laden Sie keine Akkus dessen Kabel beschädigt, punktiert oder gekürzt ist.
- Schließen Sie niemals das Ladegerät an wenn das Kabel punktiert oder gekürzt ist. Versuchen Sie niemals das Ladegerät auseinander zu bauen oder ein beschädig-
- Schließen Sie nie den DC und AC Stromeingang gleichzeitig an. Benutzen Sie ausschließlich wiederaufladbare Akkus die für das Laden mit diesem
- Halten Sie das Akku fern von Materialien die von Hitze beeinflußt werden können. Beobachten Sie immer den Ladevorgang und halten einen Feuerlöscher zu jeder
- Beenden Sie sofort den Ladevorgang wenn der Akku zu heiß zum Anfassen

- Trennen Sie nach dem Laden den Akku vom Ladegerät und lassen das Ladegerät zwischen den Ladevorgängen abkühlen.
- Beenden Sie bei Fehlfunktionen sofort alle Prozesse und kontaktieren Horizon Hobby.



ACHTUNG: Sollte zu einem beliebigen Zeitpunkt der Akku heiss werden oder beginnen sich aufzublähen trennen Sie den Akku unverzüglich und beenden den Ladevorgang, da dieses zu einem Brand führen und Sachschaden oder Verletzungen führen könnte.

ACHTUNG: Verwenden Sie eine zu der Akkukapazität nicht korrekte Ladeeinstellung, könnte dieses zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen an dem Akku und Ladegerät führen.

ACHTUNG: Das Li-Po Programm darf nur für das Laden und Entladen von Li-Po Akkus genutzt werden. Das Laden von anderen Akkutypen mit dem Li-Po Programm führt zu Beschädigungen des Akku und Ladegerät.

werden. Drücken Sie dann den Battery Type/Memory Taste bis das PROGRAM

• Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der Ladestromwert (A) blinkts

SELECT Lithium BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Wert zu erhöhen oder

Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das CHARGE Menü zu kom• Drücken Sie den Select/Start Taste um den Wert zu sichem. Der Wert Volt (C) blinkt

• Drücken Sie die **Plus (+)** oder **Minus (-)** Taste um die Voltzahl (Anzahl der Zellen

Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken

um ein anderes Programm wie BALANCE, FAST CHG, STORAGE oder DISCHARGE.

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Wert zu erhöhen oder

• Drücken Sie die **Plus (+)** oder **Minus (-)** Taste um die Voltzahl (Anzahl der Zellen

Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu sichern

Drücken und halten Sie den Select/Start Taste für 3 Sekunden um den

Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu sichern

Drücken und halten Sie den Select/Start Taste für 3 Sekunden um den

in Serie (B)) zu erhöhen oder verringern

in Serie (B)) zu erhöhen oder verringerr

Ladevorgang zu starten.

Ladevorgang zu starten.

Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste (H) bis die 7 Hauptmenüs angezeigt Um andere Werte als die bestehenden Werte einzustellen:

Dieses Programm dient zum Balanceladen von Lithium Akkus, inklusive Li-Po, Li-Fe Um andere Werte als die bestehenden Werte einzustellen

und Li-Ion Äkkus. Bei dem Balanceladen wird jede Akkuzelle überwacht und auf die Drücken Sie den **Select/Start Taste**, so dass der Ladestromwert **(A)** blinkts

Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste (H) bis die 7 Hauptmenüs angezeigt

• Drücken Sie den Select/Start Taste um den Wert zu sichem. Der Wert Volt (C) blinkt

A. Ladeanschluß Schwarz (-)

D. Anschluss Temepratursensor

B. Ladeanschluß Rot (+)

C. Balancerbordanschluß

E. 2,1A USB Ladeanschluss

H. Battery Type/Memory Taste

F. DC Netzeingang

G. AC Netzeingang

ACHTUNG: Schließen Sie niemals die AC und DC Stromversorgung gleichzeitig an eine Stromquelle an. Dieses läßt die Garantie erlöschen, beschädigt das Produkt

Bei Verwendung einer externen DC Stromversorgung: 1. Schließen Sie das DC Stromkabel an die **DC Eingangsbuchse (F)** an.

I. Minus (-) Taste

J. Plus (+) Taste

L. LCD Display

K. Select/Start Taste

2. Schließen Sie die Krokodilklemmen an eine DC Stromquelle an 3. Wird das Ladegerät eingeschaltet (ON) erscheint eine Meldung auf dem **LCD** Display (L).

HINWEIS: Schließen Sie die Kabel polrichtig an. HINWEIS: Bitte beachten Sie grundsätzlich die Anleitungen und Begleitdokumente

der 12 Volt Batterie oder kontaktieren Horizon Hobby bevor Sie das Ladegerät mit anderen Stromquellen als den Standard AC Netzstecker betreiber

ACHTUNG: Schalten Sie immer erst das Ladegerät ein bevor Sie ein Akku anschließen, da sonst das Ladegerät oder Akku beschädigt werden kann.

- Schließen Sie das Ladegerät an eine Stromquelle an.
- Wählen Sie das Ladeprogramm und die benötigten Einstellungen aus
- Schließen Sie den Akku an

5 LITHIUM SCHNELLLADUNG

LITHIUM AKKU EINLAGERN

Akku je nach Ladezustand.

Menü zu gelangen.


· Starten Sie den Ladevorgang.

Standardladung führt.

Kurz vor dem Ladeende wechselt das Ladegerät von Konstantstrom(CC) zu Konstantspannung (CV) um den Akku langsam auf die volle Kapazität zu laden. Bei dem Schnellladen wird nicht auf den Konstantspannungsmode gewechselt was die Ladezeit erheblich verkürzt, aber zu einer geringeren Kapazität gegenüber der

Drücken Sie dann den Battery Type/Memory Taste (H) bis das PROGRAM SELECT Lithium BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das LiPo Fast Chg Menü zu

der Zellen in Serie (B) und dem LiPo Akkutvp abhängig abhängig



sind nach Akkutyp unterschiedlich und betragen bei LiPo Akkus 3,85V, Li-Fe Akkus

3,3V und Li-lon Akkus 3,75V. Die Storage Funktion lädt oder entlädt den gewählten

Lithium BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das

der Zellen in Serie (B) und dem LiPo Akkutyp abhängig abhängig

LiPo STORAGE

Um andere Werte als die bestehenden Werte einzustellen

Bei Verwendung einer externen AC Stromquelle:

Display (L)

2. Schließen Sie das AC Stromkabel an die Stromquelle an.

1. Schließen Sie das AC Stromkabel an den AC Eingang (G) des Ladegerätes an.

3. Wird das Ladegerät eingeschaltet (ON) erscheint eine Meldung auf dem LCD

- Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der Ladestromwert (A) blinkts • Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Wert zu erhöhen oder
- Drücken Sie den **Select/Start Taste** um den Wert zu sichem. Der Wert Volt **(C)** blinkt Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um die Voltzahl (Anzahl der Zellen - PROGRAM SELECTin Serie (B)) zu erhöhen oder verringern
- Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu sichern gelangen und die Ladeparameter einzustellen. Die Ladeparameter können zwischen Sollten keine Parameter blinken, können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken 0,1 und 6,0 Ampere (A) gewählt werden. Die Spannung Volt (C) ist von der Anzahl um ein anderes Programm wie CHARGE, BALANCE, STORAGE oder DISCHARGE.

Drücken und halten Sie den **Select/Start Taste** für 3 Sekunden um den Ladevorgang zu starten.

len in Serie (B)) zu erhöhen oder verringern

Ladevorgang zu starten.

NICKEL METAL HYDRID (NI-MH) AKKUS

LITHIUM AKKUS (Li-Po)

Ni-MH AKKUS

Ni-Cd AKKUS

BLEI GEL AKKUS

PROGRAM SELECT

Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste (H) bis die 7 Hauptmenüs angezeigt werden. Drücken Sie dann den **Battery Type/Memory Taste** bis das PROGRAM SELECT Ni-MH BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/ Start Taste (K) um in das Menü zu wechseln

In diesem Menü wählen Sie die Standard Ni-MH Ladeparameter. Im USER SET Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Bitte lesen Sie dazu den Abschnitt



Drücken Sie den Minus (-) oder Plus (+) (J) um in das Auswahlmenü (CHARGE DISCHARGE oder CYCLE) zu wechseln und die gewünschte Aktion auszuwählen. Drücken Sie den **Select/Start Taste (K)** und stellen die Ladeparameter wie benötig ein. Drücken und halten Sie den **Select/Start Taste** für ca 3 Sekunden bis Sie im Display die Akkuüberprüfungsequenz sehen. Danach erfolgt die Ladung und Ladeinformationen werden auf dem LCD Display angezeigt.

√NiMH 2.'0A 7.'59V CHG 022;43 01082 A. Ein Ni-MH Akkupack wird geladen B. Der Ladestrom beträgt 2,0A (2000mAh)

C. Die Spannung beträgt 7,59 Volt D. Die aktuelle eingeladene Kapazität beträgt 1082mAh E. Seit Ladebeginn sind 22:43 Minuten vergangen Während des Ladevorganges können Sie mit drücken der Plus (+) und Minus (-) Tasten weitere Parameterinformationen abrufen wie: Ni-MH Sensivität,

PROGRAM-

Eingangsspannung. Nach erfolgter Ladung ertönt über den Summer ein Signal (wenn die Buzzer Einstellung auf ON steht). Mit Druck auf den Battery Type/Memory Taste können Sie zu jedem Zeitpunkt den

pazitätsabschaltung, Sicherheitstimereinstellung, Temperaturabschaltung und

ACHTUNG: Das Ni-MH Programm darf nur für das Laden und Entladen von Ni-MH Akkus genutzt werden. Das Laden von anderen Akkutypen mit dem Ni-MH ACHTUNG: Das NI-NITI Programm führt zu Beschädigungen des Akku und Ladegerät.

Drücken Sie die **Battery Type/Memory Button (H)** im Hauptmenü oder aus einem Untermenü um wieder in das Hauptmenü zu kommen

LiPo CHARGE 4.6V 22.2V(6S)

LiPo BALANCE 5.5A 22.2V(6S)

LiPo DISCHARGE 5.0A 18.0V(6

NiMH CHARGE Man

NiMH DISCHARGE 0.1A AUTO

liCd CHARGE Man :URRENT 0.1A

Miçd DISCHARGE

NiCd CYCLE

Pb DISCHARGE

CURRENT

NiMH CYCLE

DCHG>CHG

19.8V(6S)

18.0V(6S)

Drücken Sie die Select/Start Button (K) um in Untermenüs zu gelangen, um Parameter einzustellen, geänderte Werte zu sichern oder um den gewählten Ladevorgang zu starten.

AKKUPROFILE SPEICHERN

AKKUPROFILE ABRUFEN

USER SET

PROGRAM SELECT SAVE DATA

Drücken Sie die Down (-) (I) oder Up (+) (J) Taste um zwischen Untermenü zu wechseln oder um Werte (Verkleinern oder Vergrößern) im Display zu ändern.

9 NI-MH LADEN

Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste (H) bis die 7 Hauptmenüs angezeigt Um den bestehenden Wert zu ändern: • Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Wert zu erhöhen oder werden. Drücken Sie dann den **Battery Type/Memory Taste** bis das PROGRAM

• Drücken Sie den **Select/Start Taste**, so dass der Ladestromwert **(A)** blinkts SELECT NiMH BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Wert zu erhöhen oder Drücken Sie dann den **Battery Type/Memory Taste (H)** bis das PROGRAM SELECT

• Drücken Sie den **Select/Start Taste** um den Wert zu sichem. Der Wert Volt **(C)** blinkt das Menü zu wechseln.

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um die Voltzahl (Anzahl der Zel-Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das CHARGE Menü zu kommen und die Ladeparameter einzustellen. Die Ladeparameter können zwischen 0,1 und 6,0 Ampere (A) gewählt werden. wechseln und die Ladeparameter einzustellen. Die Ladeparameter können zwischen Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken

NiMH CHARGE Man CURRENT 0.1A+A

• Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um den Wert zu speichern Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken um ein anderes Programm wie DISCHARGE oder CYCLE

Drücken und halten Sie den **Select/Start Taste** für 3 Sekunden um den Ladevorgang zu starten.

NI-MH AKKU ENTLADUNG

Die Kapazität eines Akkus kann durch entladen auf die Mindestspannung ermittelt Um andere Werte als die bestehenden Werte einzustellen

Menü zu gelangen.

Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das NiMH DISCHARGE Menü zu kommen und die Entladeparameter einzustellen. Die Parameter können zwischen 0,1 und 2,0 Ampere (A) gewählt werden. Der Entladelevel (B) kann auf AUTO oder

oder verkleineri

um ein anderes Programm wie CHARGE oder CYCLE. Um den Entladevorgang zu starten drücken Sie den **Select/Start Taste** für 3 Sekunden.

Mit diesem Programm wird der Akku in einer Serie geladen und entladen. Dieser Zyk- Um andere Werte als die bestehenden Werte einzusteller

lus kann die Kapazität des Akkus erhöhen und sie aufrischen. Mit der entnommenen • Drücken Sie den **Select/Start Taste**, so dass der der Zyklus Typ blinkt

CHG>DCHG (Laden>Entladen) oder DCHG>CHG (Entladen>Laden) • Drücken Sie erneut die **Select/Start Taste** um die Auswahl zu sichern. Es

• Drücken Sie die **Minus (–)** oder **Plus (+) Taste** um die gewünscht Zyklenzahl zwischen 1 und 5 einzusteller

um ein anderes Programm wie CHARGE oder DISCHARGE. Um den Zyklus zu starten, drücken und halten Sie den Select/Start Taste für 3 Sekunden.

wechseln und die Ladeparameter einzustellen. Die Ladeparameter können zwischen Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken 0,1 und 6,0 Ampere (A) gewählt werden. Die Spannung Volt (C) ist von der Anzahl um ein anderes Programm wie CHARGE, FAST CHG, STORAGE oder DISCHARGE. LITHIUM AKKU ENTLADUNG

Drücken Sie dann den Battery Type/Memory Taste (H) bis das PROGRAM SELECT • Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der Entladestromwert (A) blinkt

zu wechseln und die Entladeparameter einzustellen Die Parameter können zwischen 0,1 und 2,0 Ampere (A) gewählt werden. Die Spannung

Volt (C) ist von der Anzahl der Zellen in Serie (B) und dem LiPo Akkutyp abhängig. A+5.0A

Die Kapazität eines Akkus kann durch entladen auf die Mindestspannung ermittelt werden. Um andere Werte als die bestehenden Werte einzustellen

11,1V(3S)

Sollten Sie Ihre Lithium Akkus für längere Zeit nicht zu nutzen, ist es sinnvoll den Um andere Werte als die bestehenden Werte einzustellen

Akku auf seine optimale Einlagerspannung zu laden oder entladen. Die Spannungen

• Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der Ladestromwert (A) blinkts

0,1 und 6,0 Ampere (A) gewählt werden. Die Spannung Volt (C) ist von der Anzahl um ein anderes Programm wie CHARGE, BALANCE, FAST CHG oder DISCHARGE.

Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das LiPo DISCHARGE Menü • Drücken Sie den Select/Start Taste um den Wert zu sichem. Der Wert Volt (C) blinkt

LiPo DISCHARGE 18,00(35)

Lithium BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Entladestrom zu erhöhen oder verkleinern

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um die Voltzahl (Anzahl der Zellen in Serie (B)) zu erhöhen oder verringern


Drücken und halten Sie den **Select/Start Taste** für 3 Sekunden um den

 Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu sichern Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken um ein anderes Programm wie CHARGE, BALANCE, FAST CHG oder STORAGE. Um den Entladevorgang zu starten drücken Sie den **Select/Start Taste** für 3 Sekunden.

Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das LiPo STORAGE Menü zu • Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu sichern

Drücken Sie dann den Battery Type/Memory Taste (H) bis das PROGRAM SELECT • Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Entladestrom zu erhöhen NiMH BATT Menü erscheint. Drücken Sie den **Select/Start Taste (K)** um in das

von 0,1 bis 25 Volt eingestellt werden.





• Drücken Sie den **Select/ Start Taste** erneut um den Wert zu sichern Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken

• Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der Entladestromwert (A) blinkt

• Drücken Sie erneut den **Select/Start Taste** um den Wert zu sichern und der Wert

• Drücken Sie die **Plus (+)** oder **Minus (–) Tasten** um den Wert zu erhöhen oder

NI-MH ZYKLUSLADUNG

Kapazität und der durchschnittlichen Akkuspannung haben Sie die Möglichkeit Akkus

• Drücken Sie die **Minus (–)** oder **Plus (+) Taste** um den Zyklus Typ zu wählen: untereinander zu vergleichen und nach bester Leistung zu selektieren. Drücken Sie dann den Battery Type/Memory Taste (H) bis das PROGRAM SELECT NiMH BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das

Menü zu gelangen Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das NiMH CYCLE Menü zu

kommen und die Lade/Entladezyklen einzusteller

|NiMH CYCLE A+DCHG>CHG

beginnt dann Anzahl der Zyklen (B) zu blinken

• Drücken Sie erneut die **Select/Start Taste** um die Auswahl zu sichern Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken

NICKEL-CADMIUM (NI-CD) AKKUS

werden. Drücken Sie dann den **Battery Type/Memory Taste** bis das PROGRAM SELECT Ni-Cd BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in

Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste (H) bis die 7 Hauptmenüs angezeigt

das Menü zu wechseln In diesem Menü wählen Sie die Standard Ni-Cd Ladeparameter. Im USER SET Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Bitte lesen Sie dazu den Abschnitt PROGRAM SELECT-

Drücken Sie den **Minus (-)** oder **Plus (+) (J)** um in das Auswahlmenü (CHARGE DISCHARGE oder CYCLE) zu wechseln und die gewünschte Aktion auszuwählen. Drücken Sie den **Select/Start Taste** und stellen die Ladeparameter wie benötigt ein. Drücken und halten Sie den **Select/Start Taste** für ca 3 Sekunden bis Sie im Display die Akkuüberprüfungsequenz sehen. Danach erfolgt die Ladung und Ladeinformationen werden auf dem LCD Display angezeigt.

A NiCd 2.0A 7.59V CHG 022;43 01082 A. Ein Ni-Cd Akkupack wird geladen **B.** Der Ladestrom beträgt 2.0A (2000mAh) C. Die Spannung beträgt 7,59 Volt D. Die aktuelle eingeladene Kapazität beträgt 1082mAh

E. Seit Ladebeginn sind 22:43 Minuten vergangen Während des Ladevorganges können Sie mit drücken der Plus (+) und Minus (-) Tasten weitere Parameterinformationen abrufen wie: Ni-Cd Sensivität, Kapazitätsabschaltung, Sicherheitstimereinstellung, Temperaturabschaltung und Eingangsspannung. Nach erfolgter Ladung ertönt über den Summer ein Signal (wenn die Buzzer Einstellung auf ON steht).

Mit Druck auf den Battery Type/Memory Taste können Sie zu jedem Zeitpunkt den

AKKUPROFILE SPEICHERN Lade- oder Entladevorgang stoppen.

ACHTUNG: Das Ni-Cd Programm darf nur für das Laden und Entladen von Ni-Cd Akkus genutzt werden. Das Laden von anderen Akkutypen mit dem Ni-Cd Programm führt zu Beschädigungen des Akku und Ladegerät.

NI-CD LADEN

Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste (H) bis die 7 Hauptmenüs angezeigt Um den bestehenden Wert zu ändern: werden. Drücken Sie dann den **Battery Type/Memory Taste** bis das PROGRAM SELECT NiCd BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das Menü zu wechseln

Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das CHARGE Menü zu kommen und die Ladeparameter einzustellen. Die Ladeparameter können zwischen 0,1 und 6,0 Ampere (A) gewählt werden.

Die Kapazität eines Akkus kann durch entladen auf die Mindestspannung ermittelt

von 0,1 bis 25 Volt eingestellt werden.

- Drücken Sie den **Select/Start Taste**, so dass der Ladestromwert (A) blinkts • Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Wert zu erhöhen oder
- Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um den Wert zu speichern Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken um ein anderes Programm wie DISCHARGE oder CYCLE.
- Drücken und halten Sie den Select/Start Taste für 3 Sekunden um den Ladevorgang zu starten.

NI-CD AKKU ENTLADUNG

Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das NiCd DISCHARGE Menü zu kommen und die Entladeparameter einzustellen. Die Parameter können zwischen 0,1 und 2,0 Ampere (A) gewählt werden. Der Entladelevel (B) kann auf AUTO oder

- Um andere Werte als die bestehenden Werte einzustellen: werden.

 Drücken Sie dann den Battery Type/Memory Taste (H) bis das PROGRAM SELECT

 • Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das

 • Drücken Sie den Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Entladestrom zu erhöhen oder verkleinern

 20 AKKUPROFILE ABRUFEN
 - Drücken Sie erneut den **Select/Start Taste** um den Wert zu sichern und der Wert Volt (B) blinkt
 - Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Tasten um den Wert zu erhöhen oder verringern Drücken Sie den **Select/ Start Taste** erneut um den Wert zu sichern
 - Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken um ein anderes Programm wie CHARGE oder CYCLE

Um den Entladevorgang zu starten drücken Sie den **Select/Start Taste** für 3 Sekunder

NI-CD ZYKLUSLADUNG

Mit diesem Programm wird der Akku in einer Serie geladen und entladen. Dieser Zyk- Um andere Werte als die bestehenden Werte einzusteller lus kann die Kapazität des Akkus erhöhen und sie aufrischen. Mit der entnommenen • Drücken Sie den **Select/Start Taste**, so dass der der Zyklus Typ blinkt Kapazität und der durchschnittlichen Akkuspannung haben Sie die Möglichkeit Akkus

• Drücken Sie die Minus (–) oder Plus (+) Taste um den Zyklus Typ zu wählen: untereinander zu vergleichen und nach bester Leistung zu selektieren. Drücken Sie dann den **Battery Type/Memory Taste (H)** bis das PROGRAM SELECT NiCd BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das

Menü zu gelangen. Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das NiCd CYCLE Menü zu




- CHG>DCHG (Laden>Entladen) oder DCHG>CHG (Entladen>Laden) • Drücken Sie erneut die **Select/Start Taste** um die Auswahl zu sichern. Es
- beginnt dann Anzahl der Zyklen (B) zu blinken
- Drücken Sie die Minus (-) oder Plus (+) Taste um die gewünscht Zyklenzahl
- zwischen 1 und 5 einzustellen

• Drücken Sie erneut die Select/Start Taste um die Auswahl zu sichern Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken um ein anderes Programm wie CHARGE oder DISCHARGE

Um den Zyklus zu starten, drücken und halten Sie den **Select/Start Taste** für 3 Sekunden.

BleiGel (Pb) AKKUS

Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste (H) um zwischen den 7 Menüs zu navigieren und wählen POGRAM SELECT Pb BATT. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das Menü zu gelangen. In diesem Menü stellen Sie die Standardmenüparameter ein.



BleiGel oder auch gasdichte BleiGel Akkus unterscheiden sich erheblich von Lithium. NiMh oder Ni-Cd Akkus. Der Ausgangsstrom eines BleiGel Akkus ist im Vergleich zu seiner Kapazität gering. Desweiteren können Blei/Gel Akkus nicht höher als mit 1/10

E. Es sind aktuell 1082mAh geladen ihrer Kapazität geladen werden. So kann zum Beispiel ein 5.000mAh Akku nicht höher

F. Die Ladezeit des Prozesses beträgt 22:43 als mit 0,5 A geladen werden. Weitere Informationen über das Laden und Entladen ihres Während des Ladevorganges können Sie mit Druck auf die **Plus (+)** und **Minus (-)** BleiGel Akkus entnehmen Sie bitte dem Herstellerdatenblatt ihres Akkus.

Wählen Sie mit Druck auf die Plus (+) und Minus (-) Tasten die gewünschte Ladefunktion (CHARGE = Laden, DISCHARGE = Entladen) aus. Schließen Sie den Akku den Ladestrom zu ändern, drücken Sie den **Select/Start Taste** und erhöhen oder verringern korrekt an das Ladegerät an. Drücken Sie den **Select/Start Taste** und stellen die Ladeparameter ein. Drücken und halten Sie den Select/Start Taste für ca 3 Sekunden bis die Displayanzeige zur Akkuüberprüfung wechselt und den Ladevorgang startet. Auf dem Display werden dann die Ladeinformationen angezeigt.

∤Pb-6 4¦0A12¦39V CHG 022;43 01082 A. Ein BleiGel (Pb) Akku wird geladen **B.** Der Akku hat 6 Zellen in Serie C. Der Ladestrom beträgt 4,0A (4000mAh) D. Die Eingangsspannung beträgt aktuell 12,39V

Tasten Parameterinformationen von Endspannung, Kapazitätsabschaltung, Sicherheitstimer Temperaturabschaltung, und Eingangspannung abrufen. Um während des Ladevorganges

diesen dann mit den **Plus (+)** und **Minus (-) Tasten**. Ist der Summer eingeschaltet (Buzzer In diesem Menü können Sie den Delta Peak Wert programmieren bei der die auf ON) ertönt ein Signal wenn der Lade- oder Entladevorgang beendet ist. Mit Druck auf den **Battery Type/Memory Taste** können Sie zu jedem Zeitpunkt den 20mV/Zelle. 8mV/Zelle ist ein guter Wert. Wird der Wert zu hoch gewählt, kann

Lade- oder Entladevorgang stoppen

ACHTUNG: Das BleiGel Programm darf nur für das Laden und Entladen von BleiGel Akkus genutzt werden. Das Laden von anderen Akkutypen mit dem BleiGel Programm führt zu Beschädigungen des Akku und Ladegerät.


BLEIGEL AKKU LADEN

Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste (H) bis die 7 Hauptmenüs angezeigt Um andere Werte als die bestehenden Werte einzustellen: werden.Drücken Sie dann den **Battery Type/Memory Taste** bis das PROGRAM

• Drücken Sie den **Select/Start Taste**, so dass der Ladestromwert **(A)** blinkts SELECT PB BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das Menü zu gelangen.

Drücken Sie den **Minus (-) (I)** oder **Plus (+) (J)** um das PB CHARGE Menü zu wählen und die Parameter einzustellen. Der Ladestrom (A) kann zwischen 0.1 und 6.0 Ampere eingestellt werden. Die Spannung (C) ist dabei abhängig von der Anzahl der Zellen in Serie

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um die Voltzahl (Anzahl der Zellen
(DYN5033 separat erhältlich) betrieben werden. Mit dem Fühler wird die (B) und kann zwischen 2,0 V (für 1P Akkus) bis 20 Volt (für 10P Akkus) eingestellt werden.



- Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Wert zu erhöhen oder
- Drücken Sie den **Select/Start Taste** um den Wert zu sichern. Der Wert Volt (C) blinkt
 Ladegerät kann in Verbindung mit einem am Akku angebrachten Temperaturfühler
- in Serie (B)) zu erhöhen oder verringern • Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu sichern Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken um ein anderes Programm wie DISCHARGE.

Drücken und halten Sie den **Select/Start Taste** für 3 Sekunden um den

ABSCHALTTEMPERATUR

zwischen 20° C bis 80° C eingestellt werden. Um einen anderen Wert als den Standardwert zu programmieren:

- Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der Temperaturwert (A) blinkt
- Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu speichern

18 BLEIGEIL AKKU ENTLADUNG

Die Kapazität eines Akkus kann durch entladen auf die Mindestspannung ermittelt werden. Um andere Werte als die bestehenden Werte einzustellen: Drücken Sie dann den Battery Type/Memory Taste (H) bis das PROGRAM SELECT • Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der Entladestromwert (A) blinkt PB BATT Menü erscheint. Drücken Sie den Select/Start Taste (K) um in das Menü

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Entladestrom zu erhöhen

In diesem Menü können Sie ein Zeitlimit zum Laden des Akkus programmieren. zu gelangen.

Drücken Sie den Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um in das PB DISCHARGE Menü zu gelangen und die Entladeparameter einzustellen. Die Parameter können zwischen

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um die Voltzahl (Anzahl der Zel-0,1 und 2,0 Ampere (A) gewählt werden. Die Spannung (C) ist dabei abhängig von der Anzahl der Zellen in Serie (B) und kann zwischen 2,0V (für 1P Akkus) bis 20 Volt (für 10P Akkus) eingestellt werden.

Pb DISCHARGE _2,0U(1P)|B A+Ø.1A

- Wird ein Ladezyklus gestartet läuft die Uhr des Ladegerätes mit. Ist die Sicher-
- oder verkleinern heitstimerfunktion (Safety Timer) aktiv stoppt das Ladegerät den Vorgang nach Drücken Sie den Select/Start Taste um den Wert zu sichem. Der Wert Volt (C) blinkt
- Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu sichern. Sollten keine Parameter blinken können Sie die Plus (+) oder Minus (-) drücken um ein anderes Programm wie CHARGE.

len in Serie (B)) zu erhöhen oder verringerr

Um den Entladevorgang zu starten drücken Sie den Select/Start Taste für 3 Sekunden.



Drücken Sie den **Battery Type/Memory Taste (H)** um in den 7 Hauptmenüs zu navigieren und gehen zum PROGRAM SELECT SAVE DATA Menü. In diesem Menü können Sie bis zu 5 Akkuprofile speichern die die Handhabung des Ladevorganges erheblich verkürzen. So können Sie mit dem Load Data Menü dann eines der gespeicherten Profile aufrufen.



- Drücken Sie den Select/Start Button (K) um in das Menü gelangen
- Akkuprofile (A) zu wählen Drücken Sie den **Select/Start Taste** um das Akkuprofil zu speichern. Der Akkutyp (B) blinkt
- Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um einen Akkutyp zu wählen Drücken Sie den Select/Start Taste um den Akkutyp zu speichern. Der Voltwert
 Nachdem das Akkuprofil gespeichert wurde, wechselt das Ladegerät zurück in das
- verringerr

- Drücken Sie den **Select/Start Taste** um die Voltzahl zu speichem. Die Akkukapazität • Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um die Akkukapazität zu
- erhöhen oder verringer Drücken Sie den Select/Start Taste um die Kapazität zu speichern.
- Die Profilnummer blinkt • Drücken und halten Sie den Select/Stat Taste für drei Sekunden bis das Display wieder in das CHARGE Menü wechselt
- Drücken Sie den Select/Start Taste um die CHARGE Parameter einzustellen. Bitte lesen Sie dazu das Datenblatt des entsprechenden Akkus • Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um weitere Parameter wie


BALANCE, CHARGE oder DISCHARGE einzustellen • Drücken Sie die Plus (+) (J) oder Minus (-) (I) Taste um eines der fünf möglichen Haben Sie alle Parameter eingestellt, drücken und halten Sie den Select/Start Taste für drei Sekunden bis die Displayanzeige wechselt.



PROGRAM SAVE DATA Menii. • Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um die Voltzahl zu erhöhen oder In diesem Menü können Sie weitere Akkuprofile anlegen oder drücken den Battery Type/Memory Taste um das Programm zu wechseln.



Drücken Sie den **Battery Type/Memory Taste (H)** um in den 7 Hauptmenüs zu können Sie ein gespeichertes Profil abrufen.



- - Drücken Sie die Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) um den Akkuprofilwert zu erhöhen oder verkleinern Drücken und halten Sie den Select/Start Taste bis das Lademenü angezeigt wird

• Drücken Sie den Select/Start Taste (K), der Akkuprofilwert (A) blinkt

navigieren und gehen zum PROGRAM SELECT LOAD DATA Menü. Mit diesem Menü • Wählen Sie mit der Minus (-) und Plus (+) Taste die gewünschte Ladefunktion • Drücken und halten Sie den Select/Start Taste um die angewählte Funktion zu starten

ÜBERPRÜFUNGSZEIT LITHIUM AKKUS

NI-CD SENSIVITÄT (PEAK VOLT)

iPo/LiIo/LiFe

In diesem Menü legen Sie das Zeitlimit für eine Überprüfung der Akkus fest.

Um einen anderen Wert als den Standardwert zu programmieren:

• Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der Zeitwert (A) blinkt

• Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um den Wert zu speichern

NiCd Sensitivity

In diesem Menü können Sie den Delta Peak Wert programmieren bei der die

Ladung eines Ni-CD Akkus stoppt. Der Wert ist einstellbar zwischen 5mV/Zelle

und 20mV/Zelle. 10mV/Zelle ist ein guter Wert. Wird der Wert zu hoch gewählt,

kann der Akku überladen werden. Ist der Wert zu niedrig gewählt, wird der Akku

• Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der D.Peak Wert (A) blinkt

• Drücken Sie die Minus (-) oder Plus (+) Taste um den D. Peak Wert zu

Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um den Wert zu speichern

Um einen anderen Wert als den Standardwert zu programmieren:

D.Peak Default

Das Ladegerät kann automatisch die Zellenanzahl in einem LiPo Akku ermitteln

Normalerweise geschieht die Überprüfung sehr schnell, sollte der Akku defekt oder

tiefentladen sein funktioniert das nicht. Sehr große Akkupacks benötigen länger zur


Überprüfung. Um Fehler zu vermeiden ist als Standardzeit zur Überprüfung 10 Mi-

nuten vorgesehen. Das Zeitlimit kann zwischen 5 und 60 Minuten eingestellt werde.

• Drücken Sie die Minus (-) oder Plus (+) Taste um den Wert zu erhöhen oder


CHK Time 10min+a

USER EINSTELLUNGEN F. PROGRAMME



Drücken den Battery Type/ Memory Taste (H) um in den 7 Hauptmenüs zu navigieren und wechseln zu dem USER SET PROGRAM Menü. In diesem Menü können Sie die Grundeinstellungen zum Laden der Akkus festlegen, die in den normalen Menüs nicht dargestellt werden. Drücken Sie im USER SET PROGRAM den Select/Start Taste (K). Drücken Sie die die Minus (-) (I) oder Plus (+) (J) Taste um zwischen Untermenüs zu wechseln. Drücken Sie den Battery Type/Memory Taste um wieder in das Hauptmenü zu wechseln.

In diesem Menü können Sie die Lithium Akku Typen Li-Po, Li-Ion oder Li-Fe



- Drücken Sie den **Select/Start Button**, so dass der Volt Wert (A) blinkt
- Drücken Sie die Minus (–) oder Plus (+) Taste um den Voltzahl = Spanung zu ändern. Für LiPo Akkus 3,7 Volt, für Li-lon Akkus 3,6 Volt und und für 3.3 Volt für Li-Fe Akkus
- Drücken Sie den **Select/Start Taste** um Ihre Auswahl zu speichern.

NI-MH SENSIVITÄT (PEAK VOLT)

NiMH Sensitivity |D.Peak Default+A

Ladung eines Ni-MH Akkus stoppt. Der Wert ist einstellbar zwischen 5mV/Zelle bis der Akku überladen werden. Ist der Wert zu niedrig gewählt wird der Akku nicht die volle Kapazität erreichen.

- Um einen anderen Wert als den Standardwert zu programmieren:
- Drücken Sie den **Select/Start Taste**, so dass der D.Peak Wert (A) blinkt • Drücken Sie die Minus (-) oder Plus (+) Taste um den D. Peak Wert zu

Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um den Wert zu speichern

Temp Select Temp Cut-Off 80C+A

n diesem Menü können Sie die Abschalttemperatur programmieren bei der die Ladung gestoppt wird, um einen Schaden am Akku zu vermeiden. Das Temperatur dann direkt am Akku gemessen. Die Abschalttemperatur kann

• Drücken Sie die Minus (-) oder Plus (+) Taste um den Wert zu erhöhen oder

AKKUABKÜHLZEIT

oder verringern

nicht die volle Kapazität erreichen.

Waste Time CHG>DCHG lmin⊣a

In diesem Menü können Sie die Abkühlzeit des Akkus zwischen den Ladezyklen program mieren. Wird ein Akku geladen und entladen und erneut geladen wird er heiß und es ist notwendig hier eine Pause zur Abkühlung programmieren um sicher zu stellen, dass das Ladegerät und der Akku vollständig abgekühlt sind bevor der nächste Zyklus beginnt. Der Standardwert ist eine Minute und kann von 0 bis 60 Minuten eingestellt werden. Um einen anderen Wert als den Standardwert zu programmieren:

- Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass der Zeitwert (A) blinkt • Drücken Sie die Minus (-) oder Plus (+) Taste um den Zeitwert zu erhöhen
- Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu speichern

NAPAZITÄTSABSCHALTUNG

Capacity Cut-Off 5000mAh+B

In diesem Menü können Sie ein Kapazitätslimit beim Laden des Akkus programmieren. Wird ein Ladezyklus gestartet zeichnet das Ladegerät die geladene Kapazität auf. Ist die Kapazitätsabschaltung (Capacity Cut-Off) aktiv, stoppt das Ladegerät den Vorgang nach erreichen um ein Überladen und Beschädigung des Akkus zu

vermeiden. Der Wert kann zwischen 10 und 50.000mAh eingestellt werden. Um andere Werte zu wählen:

 Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass ON (Ein) oder OFF (Aus) (A) blinkt • Drücken Sie die **Plus (+)** oder **Minus(-) Taste** um die Kapazitätsabschaltung ein

- Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um die Einstellung zu speichern
- und der Kapazitätswert (B) blink • Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Kapazitätswert zu
- vergrößern und verkleinern Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um den Wert zu speichern

ABSCHALTUNG ZU GERINGE EINGANGSLEISTUNG

Input Power Low |Cut-Off 11.0V\4

In diesem Menü können Sie die Abschaltspannung wegen zu geringer Eingangsspannung programmieren. Der Spannungsalarm kann von 10.0 bis 11.0 Volt programmiert werden.

- Um einen anderen Wert als den Standardwert zu programmieren:
- Drücken Sie den **Select/Start Taste**, so dass der Spannungswert Volt **(A)** blinkt • Drücken Sie den **Select/Start Taste**, so dass ON (Ein) oder OFF (Aus) **(A)** blinkt • Drücken Sie die Minus (-) oder Plus (+) Taste, um den Spannungswert zu
 - erhöhen oder verringern
 - Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um den Wert zu speichern

Garantiezeitraum - Exklusive Garantie Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantiert, dass zeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechdas gekaufte Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum anische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsientspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben chtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigunger wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleis- erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Situngszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

GARANTIE UND SERVICE INFORMATIONEN

oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.

Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

Einschränkungen der Garantie - (a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) cherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wur- Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden den. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche Fragen, Hilfe und Reparaturen - Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufstelle kön

werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon be- nen eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies hält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung (b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähig- zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Sicherheitshinweise - Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spie

keiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Wartung und Reparatur - Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wen Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen den Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. Rücksendungen/ Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen RMA Nummer bearbeitet (c) Ansprüche des Käufers Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fachhändler vom technischen Service. Mehr Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Informationen dazu erhalten Sie im Serviceportal unter www.Horizonhobby.de oder Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird. telefonisch bei dem technischen Service von Horizon. Packen Sie das Produkt sorg-Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garanti- fältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim efall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, her- Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung vorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz für den Versand des Produktes übernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbedes Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus. Die leg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Garantie schließt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefon-Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden aus, nummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.

Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung Garantie und Reparaturen - Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer Schadensbeschränkung - Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

mit dem Produkt stehen verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammen- Kostenpflichtige Reparaturen - Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstelhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Hori- Ien wir einen Kostenvoranschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur zon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keinen Einfluss auf den die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkom- werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten in Rechbinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und nung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur akzeptiert keine Ansprüche für in der folge auftretende Verletzungen oder Beschädi- vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu gungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle verwerten

aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte. Wenn Sie ACHTUNG: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benut- Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und zung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben. **vorgenommen werden.**

Telefon/Email Adresse

+49 (0) 4121 2655 100

service@horizonhobby.de

Revised 07/2014 | 41026.1

22 LADEN EINES USB GERÄTES

SICHERHEITSTIMER

Um andere Werte zu wählen:

und der Zeitwert (B) blinkt

HINWEIS UND ALARMTÖNE

Um andere Werte zu wählen:

und der Summer (B) blinkt

oder (OFF) auszuschalter

auszuschalten

Key Beer

anderen Grund für einen Alarm während des Ladevorganges.

Buzzer

und verkleinern

Safety Timer

Zeitwert kann zwischen 10 und 720 Minuten eingestellt werden.

Ablauf der Zeit um ein Überladen und Beschädigung des Akkus zu vermeiden. Der

Drücken Sie den Select/Start Taste, so dass ON (Ein) oder OFF (Aus) (A) blinkt

• Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um die Einstellung zu speichern

• Drücken Sie die **Plus (+)** oder **Minus (-)** Taste um den Zeitwert zu vergrößern

• Drücken Sie die **Plus (+)** oder **Minus (-) Taste** um den Timer ein oder

• Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um den Wert zu speichern

In diesem Menü programmieren Sie die Hinweistöne und den Alarmsummer

mit ON oder OFFwie gewijnscht. Wir empfehlen den Alarm immer ON (Fin) zu

schalten, so dass ein Alarm ertönt wenn der Ladevorgang erfolgt ist oder einen

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Hinweiston ein- oder

• Drücken Sie den Select/Start Taste erneut um die Einstellung zu speichern

• Drücken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste um den Summer ein (ON)

• Drücken Sie den **Select/Start Taste** erneut um den Wert zu speichern

180min⊣_B

ON⊣B

Mit dem Ladegerät können Sie ein Smartphone, MP3 Player oder jedes anderes USB kompatible Gerät mit dem 2,1A USB Anschluss (E) laden. Das Ladegerät liefert bis zu 2.1A bei 5V DC.

Die Fehlermeldungen und Warnungen sind unten aufgeführt. Während des Betriebs wird der Akku und die Ladegerätfunktion überwacht. Sollte eine der folgenden Meldungen auf dem Display erscheinen, folgen Sie den Empfehlungen. Sollte die Meldungen bestehen bleiben "kontaktieren Sie den technischen Service von Horizon Hobb REVERSE POLARITY (Polarität reversiert) Stellen Sie sicher, dass die Polarität zwischen Netzteil und Ladegerät sowie Ladegerät und Akku richtig sind.

CONNECTION BREAK (Verbindung unterbrochen) | Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse einwandfrei sitzen SHORT ERR (Kurzschlussfehler) Bitte stellen Sie sicher, dass keine Kurzschlüsse zwischen den Polen des Akku und des Ladegerät bestehen. Eingangsspannung liegt unter der programmierten Mindeseingangsspannung. Stellen Sie eine ausreichende INPUT VOL ERR (Fehler Eingangsspannung) Stromversorgung sicher.

Falsche Einstellung für die Zellenanzahl eines Li-Po Akkus. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät konform mit dem Akku eingestellt VOL SELECT ERR (Spannungsauswahl Fehler) ist oder tauschen sie das Akku aus. BREAK DOWN (Gerät defekt) Das Ladegerät muß repariert werden

BATTERY CHECK HIGH VOLTAGE Akkuspannung ist höher als die dafür im Ladegerät gespeicherte Spannung. Überprüfen u. ggfls einstellen. Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht beschädigt ist oder tauschen Akku aus. (Akku Check Spannung zu hoch)

3.60

4.10

3.00

HORIZON

Land des Kauf

Deutschland

bedürfen der Schriftform.

Konformitätserklärung laut Allgemeine Anforderungen (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigierte Fassung 2007-06-15); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/ **IEC 17050-1:2010** Declaration of conformity (in accordance with ISO/IEC 17050-1)

RECHTLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION

GARANTIE UND SERVICE KONTAKTINFORMATIONEN

Christian-Junge-Straße 1

25337 Elmshorr

Horizon Hobby

No. HH2013091205 Horizon Hobby GmbH Christian-Junge-Straße D-25337 Flmshorn

> erklärt das Produkt: DYN Prophet Precept 80W LCD AC/DC Battery Charger, DYNC2015EU, DYNC2015UK declares the product: DYN Prophet Precept 80W LCD AC/DC Battery Charger, DYNC2015EU, DYNC2015Uk

den übrigen einschlägigen Bestimmungen des EMV-Richtlinie 2004/108/EC und des LVD-Richtlinie 2006/95/EC. complies with the essential requirements of the EMC Directive 2004/108/EC and the LVD Directive 2006/95/EC.

EN55022:2010 + AC:2011

EN60335-1: 2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011

Birgit Schamuhn Geschäftsführerin Managing Director

Horizon Hobby GmbH; Christian-Junge-Straße 1; D-25337 Elmsho HR Pi: HRB 1909; UStIDNr;:DE812678792; STR.NR.L 1829812324 Geschäftsführer: Birgit Schamuhn, Steven A. Hall -- Tel.: +49 (0) 4121 2655 100 ● Fax: +49 (0) 4121 2655 111 eMali: info@horizonhobby.de; Internet: www.horizonhobby.de Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unseren Geschäftsräumen eingesehen weden können.

Eare bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der Horizon Hobby GmbH

speziellen Sammelstelle für das Recycling von unbrauchbaren elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Die separate Sammlung und das Recycling von unbrauchbaren Geräten zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren und sicherzustellen, dass Geräte auf eine Weise wiederverwertet werden, bei der die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Weitere Informationen dazu, wo Sie unbrauchbare Geräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei lokalen Ämtern, bei der Müllabfuhr für Haushaltsmüll sowie dort, wo Sie das Produkt gekauft haben.

PROBLEMLÖSUNG

Standardspannung (Volt per Zelle)

Max Spannung (Volt per Zelle)

Min Spannung (Volt per Zelle)

3.70

4.20

3.00

(Akku Check Spannung zu niedrig) der Akku nicht beschädigt ist oder tauschen Akku aus.

Ni-MH

1.20

1.60

1.00

Ni-Cd

1.20

1.60

0.85

2.00

2.45

1.75

BATTERY CHECK LOW VOLTAGE Akkuspannung ist niedriger als die dafür im Ladegerät gespeicherte Spannung. Überprüfen u. ggfls einstellen. Stellen Sie sicher, dass

Li-Fe

3.30

3.60

2.00

Angewendete harmonisierte Normen: Harmonized standards applied.

Elmshorn

12.09.2013

EN55024:2010 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN60335-2-29:2004+A2:2010

DE a Hall Steven A. Hall Geschäftsführer

Managing Director

Anweisungen zur Entsorgung von Elektro—und Elektronik-Altgeräten für Benutzer in der Europäischen Union Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Stattdessen ist der Benutzer dafür verantwortlich, unbrauchbare Geräte durch Abgabe bei einer

Ladevorgang zu starten.